



Voraussetzungen:

- XT2 Plus oder XT3 Smarthome Alarmzentrale
- Philips HUE Lampe
- Philips Hue Dimmerswitch Fernbedienung oder Living Colors Fernbedienung

Installation:

1. Öffnen Sie das Menü „Sensoren“ → „hinzufügen“ Ihrer Smarthome Alarmanlage und klicken Sie auf „Start“.
2. Nehmen Sie eine der oben genannten Philips Fernbedienung und **halten Sie diese ganz nah an die Leuchte:**

A) Philips Hue Dimmerswitch Fernbedienung:

Halten Sie den EIN (I) und AUS (O) Knopf solange gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis Ihre HUE-Lampe drei Mal aufgeblinkt hat. Danach können Sie beide Knöpfe wieder los lassen.



B) Living Colors Fernbedienung

Drücken Sie den EIN (I) und Szene 1 (Favorit 1) Knopf solange gedrückt (ca. 4 Sekunden), bis Ihre Living Colors Lampe drei Mal aufgeblinkt hat.



3. Nun wird die Lampe von der Smarthome Alarmanlage als **Dimmer** gefunden und kann mit „Hinzufügen“ in die Sensorliste Ihrer Alarmanlage integriert werden.

Sensor anlernen

Sensor hinzufügen > Stop

Area	Zone	Typ	Name	Status	Sensor ID	Aktion
Keine Einträge gefunden						

Erkannter Sensor

Zeit	Typ	Signalstärke	Sensor ID	Aktion
29.06.2017 10:13:20	Dimmer		ZS:2ae30b	Hinzufügen

Sensor manuell hinzufügen
Erweitertes manuelles Hinzufügen

© 2017 Lupus-Electronics GmbH

4. Beenden Sie den Anlernmodus indem Sie auf „Sensor hinzufügen“ → „Stop“ drücken.

Bedienung:

Die Philips Hue Lampen können über im Menü „Smarthome“ → „Funkschalter“ manuell aktiviert, deaktiviert oder per Dropdown Menü die Helligkeit reguliert werden. Eine Philips Hue Color Lampe hat zusätzlich die Möglichkeit die Farbe einzustellen.

Funkschalter > hinzufügen

Liste installierter Funkschalter

Area	Zone	Typ	Name	Status
1	6	Hue	Kugel	An (100%)

100% Deaktiviert

Über „Home“ → „Übersicht“ → „Funkschalterliste-App“ kann für die Philips Hue eine App („App hinzufügen“ → „Gruppen & Geräte“ → „Philipps Hue“) installiert werden.

Drücken Sie in die Mitte der App dann schalten Sie die Lampe an bzw. aus. Klicken auf den Farbübergang im Kreis und halten Sie die linke Mauste gedrückt um den Dimm Wert (in 10er Schritten) einstellen zu können.



Klicken Sie links unten auf den kleinen Kreis dann öffnen Sie in die Farbeinstellung der Philips Color Lampe:



Hinweise:

- Die Steuerung der Lampen über die Philips Hue Bridge und Philips Hue Fernbedienungen ist nach dem Anlernen der Lampen an die Zentrale nicht mehr möglich. Werden die Lampen später wieder an die Bridge bzw. Fernbedienung angelernt dann ist umgekehrt keine Steuerung über die Alarmzentrale mehr möglich.
- Unter „Smarthome“ → „Automation“ ist es möglich, Regeln zu erstellen wann Ihre Philips Hue Lampe aktiviert bzw. deaktiviert werden soll. Beispiele hierzu finden Sie in der Anleitung Ihrer Alarmzentrale.
- Die Verwendung von Produkten von Drittherstellern, die nicht von der LUPUS-Electronics GmbH hergestellt oder vertrieben werden, in Verbindung mit den Systemen von LUPUS-Electronics GmbH schließt jegliche Garantie oder Verpflichtung, ob ausdrücklich oder implizit, der LUPUS-Electronics GmbH für die Produkte von Drittherstellern aus. LUPUS-Electronics GmbH lehnt jegliche ausdrückliche oder implizite Haftung, Verantwortung und Schadenersatz für jedwede direkten, indirekten oder andere Schäden ab, die verbunden mit jedwelchen Fehlern bei der Benutzung von Produkten von Drittherstellern in Verbindung mit den Systemen von LUPUS-Electronics entstanden sind.