



Jetzt kompatibel mit

### Voraussetzungen:

- XT2 Plus oder XT3 Smarthome Alarmzentrale
- Philips HUE Lampe
- Philips Hue Dimmerswitch Fernbedienung oder Living Colors Fernbedienung

### Installation:

1. Öffnen Sie das Menü „Sensoren“ → „hinzufügen“ Ihrer Smarthome Alarmanlage und klicken Sie auf „Start“.
2. Nehmen Sie eine der oben genannten Philips Fernbedienung und **halten Sie diese ganz nah an die Leuchte:**

A) Philips Hue Dimmerswitch Fernbedienung:

Halten Sie den EIN ( I ) und AUS ( O ) Knopf solange gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis Ihre HUE-Lampe drei Mal aufgeblinkt hat. Danach können Sie beide Knöpfe wieder los lassen.



### B) Living Colors Fernbedienung

Drücken Sie den EIN ( I ) und Szene 1 (Favorit 1 ) Knopf solange gedrückt (ca. 4 Sekunden), bis Ihre Living Colors Lampe drei Mal aufgeblinkt hat.




3. Nun wird die Lampe von der Smarthome Alarmanlage als **Dimmer** gefunden und kann mit „Hinzufügen“ in die Sensorliste Ihrer Alarmanlage integriert werden.



4. Beenden Sie den Anlernmodus indem Sie auf „Sensor hinzufügen“ → „Stop“ drücken.

### Bedienung:

Die Philips Hue Lampen können über im Menü „Smarthome“ → „Funkschalter“ manuell aktiviert, deaktiviert oder per Dropdown Menü die Helligkeit reguliert werden. Eine Philips Hue Color Lampe hat zusätzlich die Möglichkeit die Farbe einzustellen.




Über „Home“ → „Übersicht“ → „Funkschalterliste-App“ kann für die Philips Hue eine App („App hinzufügen“ → „Gruppen & Geräte“ → „Philipps Hue“) installiert werden.

Drücken Sie in die Mitte der App dann schalten Sie die Lampe an bzw. aus. Klicken auf den Farbübergang im Kreis und halten Sie die linke Mauste gedrückt um den Dimm Wert (in 10er Schritten) einstellen zu können.



Klicken Sie links unten auf den kleinen Kreis dann öffnen Sie in die Farbeinstellung der Philips Color Lampe:



**Hinweise:**

- Die Fernbedienungen können nach dem Anlernen an die Zentrale nicht mehr verwendet werden, bis Sie die Lichter wieder an die Fernbedienungen angelernt haben.
- Unter „Smarthome“ → „Automation“ ist es möglich, Regeln zu erstellen wann Ihre Philips Hue Lampe aktiviert bzw. deaktiviert werden soll. Beispiele hierzu finden Sie in der Anleitung Ihrer Alarmzentrale.
- Die Verwendung von Produkten von Drittherstellern, die nicht von der LUPUS-Electronics GmbH hergestellt oder vertrieben werden, in Verbindung mit den Systemen von LUPUS-Electronics GmbH schließt jegliche Garantie oder Verpflichtung, ob ausdrücklich oder implizit, der LUPUS-Electronics GmbH für die Produkte von Drittherstellern aus. LUPUS-Electronics GmbH lehnt jegliche ausdrückliche oder implizite Haftung, Verantwortung und Schadenersatz für jedwede direkten, indirekten oder andere Schäden ab, die verbunden mit jedwelchen Fehlern bei der Benutzung von Produkten von Drittherstellern in Verbindung mit den Systemen von LUPUS-Electronics entstanden sind.